

## Technický list - Montážní návod Technický list - Montážní návod

Napojení WC flexi bez drátu  $\varnothing 110\text{mm}$  - **PR 7097B**

CZ

1. - Tělo tvarovky  $\varnothing 110\text{mm}$
2. - Manžeta pryžová
3. - Krytka manžety

SK

1. - Telo tvarovky  $\varnothing 110\text{mm}$
2. - Manžeta pryžová
3. - Krytka manžety

