

Technický list - Montážní návod Technický list - Montážní návod

Napojení WC flexi s drátem $\varnothing 110\text{mm}$ - **PR 7097C**

CZ

1. - Tělo tvarovky $\varnothing 110\text{mm}$
2. - Manžeta pryžová
3. - Krytka manžety

SK

1. - Telo tvarovky $\varnothing 110\text{mm}$
2. - Manžeta pryžová
3. - Krytka manžety

