

## Talířová horní sprcha s vodopádem CB495N Tanierová horná sprcha s vodopádom CB495N

<p>1</p>		<p>Připojte hadici s těsněním na přívod vody sprchové hlavice s vodopádem. Pripojte hadicu s tesnením na prívod vody sprchové hlavice s vodopádom.</p>
<p>2</p>		<p>Nainštalujte vsuvku prívodu vody do vodovodní trubky. Nainštalujte vsuvku prívodu vody do vodovodnej rúrky.</p> <p>Označte místo instalace, vyvrtejte díry pro hmoždinky, nainštalujte hmoždinky. Označte miesto inštalácie, vyvrtajte diery pre hmoždinky, nainštalujte hmoždinky.</p>
<p>3</p>		<p>Upevněte sprchovou hlavici s vodopádem pomocí šroubů s podložkami. pevnite sprchovú hlavicu s vodopádom pomocou skrutiek s podložkami.</p> <p>Připojte hadice do vodovodního řádu, zkontrolujte těsnost hadic a stabilitu celého instalovaného produktu. Pripojte hadice do vodovodného poriadku, skontrolujte tesnosť hadíc a stabilitu celého inštalovaného produktu.</p>

CZ - Vodní kámen z trysek sprchové hlavice odstraňujte pravidelně prsty. Předmětem reklamace nejsou závady způsobené zanesením sítěk, trysek hlavových a ručních sprch vodním kamenem, nečistotami z vodního řádu (včetně vodního kamene). Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem kyselin a abrazivní čisticí prostředky.

SK - Vodný kameň z trysiek sprchovej hlavice odstraňujte pravidelne prsty. Predmetom reklamácie nie sú závady spôsobené zanesením sítiek, trysiek hlavových a ručných sprch vodným kameňom, nečistotami z vodného poriadku (vrátane vodného kameňa). Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom kyselín a abrazívne čistiace prostriedky.